


KHA
MON

VILÁGÓRA

20

Tokyo

New Delhi

Moscow

Budapest

New York

San Francisco

21:27

17:57

15:27

14:27

08:27

05:27

Leírás:

a világ három különböző időzónájában használt időt mutatja (igény szerint többsoros kivitelben is kapható - lásd fent). Referenciaidőnek az első óra ideje tekinthető, a többi ehhez képest van eltolva. Például ahhoz, hogy a második óra idejét +6 órával eltoljuk, a H1 értéket 6-ra kell állítani. Ahhoz, hogy a harmadik óra idejét -3 órával eltoljuk, a H2 értéket -3-ra kell állítani.

Paraméter	Rövidítés	Tartomány	Megjegyzés
Év	Ev	0 ÷ 99	
Hónap	Ho	1 ÷ 12	
Nap	nA	1 ÷ 31	
Óra	Or	0 ÷ 23	
Perc	PE	0 ÷ 59	
Fényerő	FE	0 ÷ 9	0 - min; 9 - max
1.óra eltolása	H1	0 - 23	
2.óra eltolása	H2	0 - 23	

Beállítás:

elsőként a P+ gombot kell megnyomni és tartani legalább 5 másodpercig. A kijelzőn a "----" karakterek jelennek meg. Miután a kijelző elsötétül, a távirányító jobb felső sarkában található ON/OFF gombot kell megnyomni, ezt követően a menübe jutunk, hol a kijelző egyes paramétereit állíthatóak a táblázat alapján.

Tápfeszültség:**230 V AC / 3A adapteren keresztül**Hőmérsékleti tartomány:**-20+40 °C**Felfüggesztés:**falra rögzíthető**

New York

07:58

Budapest

13:58

Tokyo

20:58